



AUTODESK REVIT

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕРТЕЖА



Get Properties

О программе

Общий вид программы

Начало работы

Элементы управления

Добро пожаловать в справочное руководство GetProperties.

Данное руководство показывает как работать с программой GetProperties - дополнением для Autodesk Revit.

Плагин разработан для поиска и сравнения выбранных элементов чертежа по заданным свойствам и сортировке.

Для установки дополнения необходимо скачать его с официального сайта

www.promnov.ru

Дополнение рассчитано для работы в операционных системах Windows 7, Windows 8 или Windows 10 с предустановленным Autodesk Revit 2016, Revit 2017 или Revit 2018.



Get Properties

Общий вид программы

О программе

Начало работы

Элементы управления

Основное окно программы содержит в нижней части таблицу выбранных элементов. В верхней части окна располагаются элементы управления таблицей.




Таблица содержит два обязательных столбца – название и рабочий столбец с выбранным в настоящий момент свойством.

Рабочий столбец отличается белым фоном ячеек.

В таблицу могут включаться дополнительные столбцы для более полного сравнения элементов. Дополнительные столбцы всегда располагаются справа от рабочего столбца и имеют более темный цвет фона ячеек.



Get Properties

О программе

Общий вид программы


Начало работы

Элементы управления

Для начала работы программы необходимо выбрать интересующие вас элементы чертежа.

Это можно сделать двумя способами:

1. Запустить GetProperties и в открывшемся окне нажать кнопку “Выбрать элементы”.
Окно автоматически свернется в трей и вам будет предложено выбрать интересующие вас элементы, по окончании выбора необходимо нажать кнопку “Готово” в левом верхнем углу окна Autodesk Revit



2. Сначала выделить интересующие вас элементы, например, с помощью фильтров, а затем нажать кнопку “Выбрать элементы” в окне GetProperties.

Выбранные элементы отобразятся в таблице, в нижней части окна GetProperties и станут доступны для работы.




Get Properties

О программе
Общий вид программы
Начало работы
Элементы управления

Для того, чтобы изменить рабочий столбец таблицы, необходимо открыть список свойств доступных текущим элементам, и выбрать требуемое. В рабочем столбце отобразятся значения выбранного свойства соответствующих элементов.

Если выбранное свойство отсутствует у данного элемента, то ячейка останется пуста.




Если требуется скопировать значения всего рабочего столбца в буфер обмена, то следует нажать кнопку "Скопировать в буфер".



Get Properties

Чтобы добавить в таблицу дополнительный столбец с выбранным свойством, нужно нажать кнопку с изображением стрелки. Новые столбцы располагаются в таблице в порядке добавления.




Кнопка со стрелкой добавляет дополнительные столбцы в таблицу

Для отображения текущих элементов таблицы в окне чертежа в Autodesk Revit, нужно в поле "Показывать" установить значение "Выбранные" – для отображения тех элементов, которые выделены в таблице.

Для отображения всех элементов таблицы выбрать пункт "Все".



Чтобы удалить дополнительный столбец, нужно вызвать контекстное меню, нажав правой кнопкой мыши. В появившемся меню нужно выбрать пункт "Удалить столбец".



Для удаления отдельных строк таблицы необходимо выделить любые ячейки, принадлежащие этим строкам, и вызвать контекстное меню для текущего выделения.

В появившемся меню выберите пункт "Удалить выбранное" – для удаления строк с выделенными ячейками.

"Удалить кроме выбранного" – для удаления строк, ячейки которых в данный момент не выбраны.